

# **Памятка для граждан по мерам направленным на предупреждение пожара и действиям в случае его возникновения**

## **Уважаемые граждане!**

В целях предупреждения возникновения пожара в жилых домах и хозяйственных постройках, а так же для недопущения человеческих жертв - убедительно просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности.

Чтобы избежать пожара, необходимо знать **основные причины его возникновения**\*:

**1. Неосторожное обращение с огнём** – при неосторожном курении, пользовании в помещениях открытого пламени, разведении костров вблизи строений, небрежности в обращении с предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися жидкостями.

Источником повышенной пожарной опасности являются: балконы, лоджии, сараи, гаражи, бани, сеновалы, захламлённые вещами навесы и др.

**2. Пожары от электроприборов** возникают в случае перегрузки электрической сети мощными потребителями, а так же при неправильном монтаже или ветхости электросетей, при отсутствии штатных средств защиты от короткого замыкания или перегрузки электросети (предохранителей), при пользовании неисправных электроприборов, в том числе переносок, удлинителей или приборов с открытыми спиралями (электрические тэны, калориферы).

**3. Оставленные без присмотра топящиеся печи,** использование для их розжига легковоспламеняющихся жидкостей (бензина и т.д.), отсутствие противопожарной разделки.

4. **Пожары от детской шалости с огнём.** Виноваты в этом чаще взрослые, которые оставляют детей одних дома, не прячут спички, не контролируют действия и игры детей.

5. **Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо оставленных без присмотра.**

**Во избежание чрезвычайного происшествия соблюдайте меры предосторожности, в том числе основные:**

- уходя из дома, убедитесь при осмотре, что все электроприборы выключены из розеток, перекрыта ли подача газа; отключите временные нагреватели;

- убедитесь, что Вами не оставлены тлеющие сигареты;

- закройте окна квартиры, не храните на балконе сгораемое имущество. Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в окна и на балконы соседних квартир;

- не оставляйте детей одних без присмотра взрослых.

*Чтобы своевременно обнаружить и своевременно принять меры к ликвидации пожара, необходимо знать признаки его возгорания:*

- появление незначительного пламени, которому может предшествовать нагревание или тление предметов;

- наличие запаха перегревшегося вещества и появление дыма;

- неожиданно погасший свет или горящие в полнакала электролампы;

- характерный запах горячей резины, пластмассы – это признаки загоревшейся электропроводки;

- потрескивание.

**Помните!**

При пожаре всегда нужно сохранять хладнокровие, избегать паники, вызвать пожарную охрану по стационарному телефону «01» или по мобильному телефону «112», принять необходимые меры для спасения себя и своих

близких, организовать встречу пожарных и показать кратчайший путь к очагу возгорания.

**При вызове пожарной охраны необходимо сообщить диспетчеру:**

1. Полный адрес (название населённого пункта, улицы, номер и этажность дома, номер квартиры и этаж, где произошёл пожар);

2. Свою фамилию и номер телефона.

**Действия при пожаре:**

1. Вызовите пожарную охрану;

2. Выведите на улицу детей, престарелых и тех, кому нужна помощь;

3. Тушите пожар подручными средствами (водой, плотной мокрой тканью, от внутренних пожарных кранов в холлах зданий (при наличии));

4. При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию с помощью автоматов на щитке. Помните! Тушить водой электроприборы под напряжением опасно для жизни!

5. Отключите подачу газа;

6. Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте помещение, плотно прикрыв за собой дверь, не запирая её на ключ;

7. Сообщите пожарным об оставшихся в помещении людях, разъясните кратчайший путь к очагу пожара.

**Помните!**

Горящие легковоспламеняющиеся жидкости необходимо тушить с помощью огнетушителя, песка или плотной ткани. Горящий телевизор отключите прежде от сети, накройте плотной тканью. При горении жира на сковороде накройте её крышкой или плотной мокрой тканью, оставьте остывать на полчаса. Помните! Тушить жир водой нельзя. При попадании горящего жира на пол или стены для тушения можно использовать стиральный порошок или землю из цветочных горшков.

**При пожаре на лестничной клетке, до прибытия пожарных вам необходимо принять меры к тому, чтобы задержать проникновение дыма и огня в квартиру:**

1. Плотно закройте все двери и окна в помещении;
2. Заложите щели между полом и дверью, вентиляционные люки мокрой тканью;
3. Поливайте входную дверь изнутри водой.

**Безопасная эвакуация состоит в следующем:**

- уходить следует по наиболее безопасному пути, двигаясь как можно ближе к полу, защитив органы дыхания мокрой тканью;

- никогда не бегите наугад;

- спускайтесь только по лестницам. Во время пожара запрещено пользоваться лифтом и другими механическими средствами (при отключении электроэнергии они застревают между этажами, не спускайтесь по водосточным трубам, коммуникационным стоякам и с помощью простыней – падение почти неизбежно).

**Если на человеке загорелась одежда:**

- не давайте ему бегать, чтобы пламя не разгорелось сильнее;

- повалите человека на землю и заставьте кататься, чтобы сбить пламя, или набросьте на него плотную ткань. Без кислорода горение прекратится;

- вызовите скорую помощь по телефону «03»;

- окажите первую помощь пострадавшему.

При ожогах охладите обожженную поверхность холодной водой, наложите стерильную повязку и вызовите скорую помощь. Запрещено снимать или отрывать одежду с обгоревших участков смазывать чем-либо обожженную поверхность (йодом, маслом, зелёной).

При отравлении угарным газом срочно вынесите пострадавшего на свежий воздух, освободите от тесной одежды, при необходимости немедленно приступите к искусственному дыханию, доставьте в лечебное учреждение.

**Кроме того, на всякий пожарный случай, имейте в легкодоступном месте исправный огнетушитель!**